#### トラブルシューティング(困った時は)

#### トラブル内容:ガスカートリッジがバーナーに接続できない

原因1:ジェットボイル専用のガスカートリッジを使用していない。

(解決法)ジェットボイル専用のガスカートリッジを使用してください。

原因2:ガスカートリッジのねじ部分が傷んでいる。

(解決法)新しいガスカートリッジに取り替えてください。

原因3:バーナーのバルブのねじ部分が傷んでいる。

(解決法)販売店、もしくは当社までご相談ください。

#### トラブル内容:ガスが漏れている

原因1:火力調整つまみが完全に閉まっていない。

(解決法)火力調節バルブを完全に閉めてください。

原因2:ガスカートリッジが完全に接続されていない。

(解決法)ガスカートリッジをバーナーの底部にねじを締める要領でしっかりと取り付けてください。この時、締めすぎに注意してください。

原因3:バーナーのOリングが傷んでいる。

(解決法)販売店もしくは代理店までご相談ください。

原因4:バーナーのバルブ部分が傷んでいる。

(解決法)販売店もしくは当社までご相談ください。

原因5:ジェットボイル専用のガスカートリッジを使用していない。

(解決法)ジェットボイル専用のガスカートリッジを使用してください。

#### トラブル内容:点火しない

原因1:ガスカートリッジが空、もしくは空に近い。

(解決法)新品、又はある程度容量の残っているガスカートリッジと交換してください。

原因2:使用場所の気温が非常に低い。

(解決法)低温下ではガスが気化しにくくなります。両手でガスカートリッジを暖めてみてください。カートリッジは雪や氷の上で使用しないでください。

原因3:点火装置が機能しない。

(解決法)バーナーヘッドの内側(メッシュの部分)に火花が届き着火できるよう、点火装置をベンチを使って適切な位置に調節します。バーナーチューブと点火装置の間にゴミ等があれば取り除いてください。それでも点火しない場合は販売店もしくは当社までご相談ください。

原因4:バーナーのガス吹き出し口が詰まっている。

(解決法)販売店もしくは当社までご相談ください。

#### トラブル内容:ストーブが炎上した

原因1:本体を使用中に移動させた。

(解決法)使用中は絶対に揺すったり傾けたりしないでください。

原因2:ジェットボイル専用のガスカートリッジを使用していない。

(解決法)ジェットボイル専用のガスカートリッジを使用してください。

原因3:ガスカートリッジがきちんと接続されずガスが漏れている。

(解決法)ガスカートリッジをきちんと接続する。

#### トラブル内容:消火できない。

原因1:バーナーのバルブ部分が傷んでいる。

(解決法)火力調整つまみをできるだけ強く締めて火を吹き消し、火の気のない場所で素早くガス カートリッジからバーナーをとりはずしてください。その後、販売店もしくは当社までご相談ください。

#### アフターサービス

お買い求めいただきましたジェットボイルは万全を期して製造しておりますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店、もしくは当社までご連絡ください、製造上の欠陥による不具合の場合は無償で修理、もしくは交換いたします。なお、修理、交換等の判断は弊社が検査し、裁量させていただきます。PS LPGマークが付いた金属プレートは検査済みを表し、本製品を保証するものです。大切に保管してください。

以下のような原因での破損、不良につきましては保証いたしませんのでご了承ください。

- 本製品の誤った使用方法によるもの。
- - ・他社ガスカートリッジとの組み合わせによるもの。
- ・乱暴な取り扱いによるもの。・その他、製造上の欠陥以外の原因によるもの。

# ▲ 警告!

ガスの燃焼によって一酸化炭素が排出されます。一酸化炭素により死亡または脳障害を引き起こす可能性があるため、本製品は風通しのよい屋外で使用してください。テント内、車内、室内など、換気ができない場所では絶対に使用しないでください。

ガスカートリッジは熱や

直射日光、また発火の

原因となるものに近づけ

ないでください。爆発す

る危険性があります。





・セラミック製品や鉄板、網等をカートリッジの近くで使用しないでください。ガスカートリッジが過剰過熱され爆発する恐れがあります。



・ガスカートリッジを2つ以 上並べて使用しないでく ださい。ガスカートリッジ が過剰過熱され爆発す る恐れがあります。



・加熱中にバーナー本体を持ち上 げたり傾けることは厳禁です。ガス が吹き出し炎上する原因となり、重 度のやけどを負う危険性がありま す。また、使用中は半径1メートル 以内に燃えやすい物を置かないで ください。火が燃え移る危険性が あります。

- ・分解や改造をしないでください。
- ・専用クッカーの中にガスカートリッジを入れたまま火にかけることは絶対にしないでください。
- ・ガスカートリッジ全体を風防などで絶対に囲まないでください。ガスカートリッジが加熱され爆発する恐れがあります。
- ・40℃以上の高温な場所では使用しないでください。
- ・ガスカートリッジのガスを吸い込むと酸欠の為、窒息死する恐れがあります。

## 1 注意



・ガスカートリッジの航空 機への持ち込みは託 送・手荷物とも禁止され ています。



・ガスカートリッジや本体は必ず水 平で安定する場所で使用してく ださい。



・ガスカートリッジは幼児 の手の届かない所に保 管してください。



・ガスカートリッジの運搬・保管は直射日光を避け、40°C以下で湿気の少ない、風通しのよい場所にキャップをして保管してください。特に車のダッシュボードやトランクルームは爆発の危険がありますので、絶対に放置しないでください。

- 分解や改造をしないでください。
- ・ガスカートリッジに衝撃を与えることは厳禁です。また、時々点検し、サビが出たものは早めに使い切ってください。
- ・ガスカートリッジを廃棄する際は、必ずガスを使い切った後、お住いの自治体の分別方法に従って捨ててください。別売の「クランチット」をご使用頂くと簡単にガス抜きと、必要に応じて穴開けも可能です。

クッカー:アルミニウム合金(3003) コジー:ネオプレン ゴトク:ステンレス

- フタ、カバー:ポリエチレン スタビライザー:ナイロン
- ●型式:ヘリオス/HEL200、ヘリオスガイド/HEL300
- ●容量:ヘリオス/2ℓ、ヘリオスガイド/2ℓ+3ℓ
- ●総重量:ヘリオス/745g、ヘリオスガイド/1,295g(ガス缶除く)
- ●寸法:ヘリオス/直径210mm×高さ115mm、ヘリオスガイド/直径240mm×高さ130mm(収納時)
- ●沸騰到達時間:約3分(1ℓ)※周囲温度20℃、水温20℃、海抜150m、無風の時。
- ※自然状況により沸騰するまでの時間は変動する場合があります。
- ●耐熱温度:フタ、カバー/85℃

#式会社 モンペル 本 社 〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2 商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで

Tel. 06-6531-3544 フリーコール: ⑥ 0088-22-0031 モンベルホームページ http://www.montbell.ip

07-193-1211



Cooking System

# **HELIOS**

ヘリオス クッキング システム

ヘリオス 型式HEL200 ヘリオスガイド 型式HEL300



ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しく お使いください。誤った使用の場合、使用者本人及び周 囲の方々の死にいたる事故の原因となる恐れがあります。

#### 各部の名称



#### ジェットボイル・バーナーベースのセットアップ

#### 1.セット前の確認

まずはじめに、バーナーの火力調整つまみがしっかりと閉まっているかどうか、またOリング(火力調整 つまみ拡大図参照)にゴミの付着や亀裂などの損傷がないかを確認してください。O-リングに損傷が ある場合は使用しないでください。ガスカートリッジはジェットボイル専用をご使用ください。それ以外の ガスカートリッジを使用した場合、ガス漏れによる出火・爆発の危険性があります。また、他社製の大 型ガスカートリッジ(4fl oz./120ml以上)を使用すると高い濃度の一酸化炭素が排出されますので 使用しないでください。


#### 2.カートリッジの取り付け

ガスカートリッジのキャップを外し(キャップは捨てないでくださ い)、カートリッジ上部を上にした状態で、火力調節バルブの底 部分にねじを締める要領で確実に取り付けます。この時、自然 に止まるよりややきつめに締めてください。ただし締めすぎに注 意してください。



#### 3.スタビライザーの取り付け

スタビライザーを広げガスカートリッジに取り付けます。スタビライザ 一の3つのクリップとガスカートリッジ底のリングを確実に固定させ ます。カートリッジがスタビライザーの中心にきているか、また全ての クリップがリングにはまっているかを確認してください。セットしたジェ ットボイルは熱くない水平で安定した場所に置いてください。



#### 4. バーナーベースのセットアップ

バーナーベースの3カ所のゴトクを起こします。



ゴトクを起こさずにバーナーベースの上に直接クッカーを / 【 \ 置いて使用すると、不完全燃焼により火災等の重大な 事故を引き起こす可能性があり大変危険です。必ずゴト クを起こして使用してください。



#### 調理と加熱

ゴトクに載るサイズであれば他のクッカーやフライパンも使用できますが、ジェットボイル ヘリオスク ッキングシステム本来の性能を発揮するためには付属の専用クッカーの使用をお勧めします。 ※ジェットボイルのコンパニオンカップ、1.5ℓクッキングポット、フラックスリングフライパンとは互換性 がないため使用できません。

#### 1.専用クッカーの準備

ハンドルの反対側にあるタブを下に引いて、 専用クッカーの底からプラスチックカバーを 外します。

※プラスチックカバーは食器として使用して いただけます。


# ← ープラスチックカバー


#### 2.食材投入

次に専用クッカーに液体もしくは液状の食材を入れます。専用クッカーは液状の食材の調理専用で す。油で揚げるなど、油を使用しての調理、また水分の少ない食材を炒めるなどの調理はしないでくだ さい。本体が過度に加熱され、破損や火傷の原因となる恐れがあります。

#### 3.点火

バーナーに点火する際は、まず火力調 節バルブをゆっくり反時計回りに30~ 45°程度回し、少量のガスを出して素 早く点火ボタンを押し点火を確認しま す。一度で点火できない場合は、火力 調節つまみを一旦閉じてからやりなお してください。次に適切な火力になるよ う火力調節つまみを回し調節します。 時計回りに回すと火力が弱まり、反時 計回りに回すと火力が強まります。





#### 4.バーナーへのセット

着火済みのバーナーベースに専用クッカーを置き、ゴトクの上で安定させます。3枚のゴトクがフラック スリングの内側に完全に納まるように置いてください。コジー(ネオプレンカバー)が焦げたり、燃えたり する恐れがありますので、コジーはポットの底の角まで伸ばさないでください。

#### 5.加熱中の取扱い

フタが吹き飛ぶ恐れがありますので加熱中にフタをきつく閉めないでください。加熱中にフタを使用する と加熱冷却により縮みが発生する可能性があります。フタが熱いうちに閉めると縮みを防ぐことができま す(空焚きは厳禁です)。フタをする場合は逆さにして使用してください。また加熱中は防風カバーやコジ ー(ネオプレンカバー)で専用クッカー下部の排気口を塞がないよう注意してください。コジーが燃えたり、 ガスカートリッジが過剰過熱され爆発する恐れがあります。

#### 調理終了後の作業について(消火方法)

- 1.火力調整つまみを時計回りに回して閉めます。火を確実に消し、またガス漏れを防ぐため、しっかり と閉めてください。
- 2.次にバーナーから専用クッカーを取り外します。この時、手が金属部分に触れないよう気を付けてく ださい。使用後は非常に熱くなっているため、火傷する恐れがあります。
- 3.火傷と中身の冷えを防止するため、オレンジのプラスチックカバーを専用クッカーの底に装着しま す。ジェットボイルをその後またすぐに使用する場合は、バーナーにガスカートリッジを取り付けたまま 水平な面に置いてください。


#### 使用後の収納について

- 1.使用後は、ガスカートリッジを取り外しカートリッジキャップを取付け て、熱や直射日光、また引火の原因となるものから離しておいてく ださい。
- 2.本製品を取り外す際には、必ず火を止めて完全に冷ましてくださ い。火の点いたまま、又は火を消してすぐに取り外し作業を行った 場合、火傷等の重大な事故を引き起こす可能性があります。
- 3.専用クッカーを冷ました後、洗ってよく乾かします。
- 4.ガスカートリッジからスタビライザーを取り外し、足を完全に折りたた
- 5.付属の収納袋にバーナーベース、ガスカートリッジ、スタビライザ・ を入れて専用クッカーに収納します。
- 6.パチンと音がするまで、しっかりとフタを閉めます。



### バーナー本体の取り外し

バーナーベースからバーナー本体を取り外すことができます。 分離して収納することでスペースを有効に使うことができます。 バーナー本体のツメ(図A)を引き起こすことで分離します。使 用する際には火力調節つまみからバーナーベースに通し、 バーナー本体の3カ所のツメがゴトクの正しい位置に合うよう に取り付けてください(図A)。



#### 点検・手入れのしかた

- 1.日常の点検・手入れは必ず行ってください。
- 2.使用の前にOリングに損傷が見つかった場合は本製品の使用を停止してください。 Oリングの損傷部分よりガスが漏れ、出火の原因となる恐れがあります。
- 3.バーナー部が汚れたら布等でふいて掃除してください。
- 4.故障または調子の悪いものは絶対に使用しないでください。

# ▲ 使用上の注意!

#### クッカーは絶対に空焚きしないでください。

専用クッカーの内側に表示されている目盛を超えて、スープや水などの液体や食材を入れ ないでください。また、調理の際は中に入れた液体や食材が吹きこぼれないよう、火の加減 には特に注意を払ってください。火傷の原因となる恐れがあります。

雪を溶かして水を作る場合は、まず200cc(コップ1杯分)程度の水を専用クッカーに入 れてこれに少しずつ雪を加えるようにして溶かしてください。直接、雪だけを入れた専用 クッカーを点火したジェットボイルにかけることは絶対にしないでください。



バーナーへの点火は必ず専用クッカーをセットする前に行ってください。専用クッカーを セットしたまま点火すると炎の大きさが確認しにくいため、ガスを必要以上に出しすぎ、 過度の加熱をしてしまう恐れがあります。点火作業は手をできるだけ伸ばして行い、バ ーナーに顔を近づけないよう注意してください。点火時にバーナーから勢いよく火が吹 き出し火傷を負う危険性があります。

調整ねじを開く前にガスの臭いがした時は、着火しようとしないでください。爆発や火事 になる恐れがあります。



専用クッカー以外の調理器具を使用しないでください。またスタビライザーは必ず装着 して使用してください。



加熱中に本体を持ち上げたり傾けることは厳禁です。ガスが吹き出し炎上する原因と △よ〉 なり、重度の火傷を負う危険性があります。また、使用中は半径1メートル以内に燃え やすい物を置かないでください。火が燃え移る危険性があります。



炒め物をする場合はコジー(ネオプレンカバー)を外してください。